



Die TXV Pumpen von 40 l/min. bis 120 l/min., haben eine Vorbereitung, um auch nachträglich mit der Einstellschraube nachgerüstet zu werden.
Diese ist aber nicht für TXV Pumpen mit Durchtrieb und Leistungsregler.

Die Fördermenge der Pumpe kann vom Benutzer genau eingestellt werden.

Regelung des maximalen Fördervolumens

Lösen Sie 1 vollständig und lösen Sie die Mutter 3. Drehen Sie die Stellschraube 2 um die gewünschte Länge x (siehe Tabelle unten) um die Fördermenge einzustellen.
- für TXV 40 bis TXV 92 : 1 Umdrehung der Schraube reduziert die Fördermenge um 8 ccm/U

Regelung des maximalen Fördervolumens

