






Anschlussgewinde A : 3/8"
 Anschlussgewinde A1: 3/8"
 Anschlussgewinde A2: 3/8"
 Anschlussgewinde B : 3/8"
 Anschlussgewinde B1: 3/8"
 Anschlussgewinde B2: 3/8"



Legende

- 2.1 : Rang-Folgeventil (1)
 (Durchfluß max. 40 l/min - P max. 350 bar - Einstellbereich 60/350 bar)
 2.2 : Rang-Folgeventil (2)
 (Durchfluß max. 40 l/min - P max. 350 bar - Einstellbereich 60/350 bar)
 3 : Ausgleichsventil/Mengenteiler
 (Durchfluß max. 60 l/min - P max. 270 bar - Volumenaufteilung 4,25/1)

Hydraulikschema



- A1 : Rungenzylinder entriegeln
 A2 : Bordwand öffnen (Zyl. am Gelenk)
 B1 : Bordwand schließen (Zyl. am Gelenk)
 B2 : Rungenzylinder verriegeln
 A : Druckeingang Bordwand Öffnen
 B : Druckeingang Bordwand Schließen