



### Montageanleitung

Entleeren Sie das Getriebe und reinigen Sie die Abdeckplatte sowie den umliegenden Bereich, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.

Entfernen Sie die Getriebeabdeckung und reinigen Sie die Dichtfläche und montieren Sie die Welle (5) am Getriebe (6).

Setzen Sie den Adapterflanschplatte (3) sowie eine Dichtung (4) auf das Getriebe (6) und bringen Sie die Schrauben (1) und deren Unterlegscheiben (2) gemäß der abgebildeten Anordnung an.

**Vergessen Sie nicht, das Getriebe mit geeignetem Öl bis zum Füllstand aufzufüllen.**

### Allgemeine Informationen

Die Anweisungen für den Einbau der Getriebewelle sind zu befolgen, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Sollte offensichtlich sein, dass diese Anweisungen nicht befolgt wurden, werden Gewährleistungsansprüche nicht anerkannt.